

220V-240V ~50/60Hz	R7s 78mm	60W max.	24 x 6 x 10 cm	1,05 kg
--------------------	----------	----------	----------------	---------



DE Betriebsanleitung
Wandleuchte

EN Operation Manual
Wall Light

FR Mode d'emploi
Applique

ES Manual de instrucciones
Luminaria de pared

IT Istruzioni per l'uso
Lampada da parete

NL Gebruiksaanwijzing
Wandarmatuur

DA Driftsvejledning
Vægglampe

PL Instrukcja obsługi
Lampa ścienna



RU Инструкция по эксплуатации
Настенный светильник

SV Bruksanvisning
Väggarmatur

TR Kullanma kılavuzu
Duvar lambası

HU Használati utasítás
Fali lámpatest

149471, 1011748





DE - Die Installation erfordert Fachkenntnisse und darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft unter Berücksichtigung örtlicher und nationaler Bestimmungen durchführen! **EN**- The installation requires expert knowledge and may be carried out only by an approved electrician under consideration of local and national regulations! **FR**- L'installation nécessite des connaissances spécialisées et ne peut être effectuée que par un électricien agréé, en tenant compte des réglementations locales et nationales! **ES** - ¡Para realizar la instalación son necesarios conocimientos técnicos. La instalación será realizada exclusivamente por un técnico electricista autorizado, respetando las normativas locales y nacionales! **IT** - L'installazione richiede conoscenze tecniche e può essere eseguita soltanto da un elettricista autorizzato tenendo conto delle norme locali e nazionali! **NL**- De installatie vereist vakkenis en mag uitsluitend door een erkende elektricien worden uitgevoerd, waarbij de lokale en nationale voorschriften in acht moeten worden genomen! **DA**- Installationen kræver fagkundskab og må kun gennemføres af en autoriseret el-installatør. Lokale og nationale bestemmelser skal herved overholdes! **PL** - Instalacja wymaga wiedzy specjalistycznej i powinna być przeprowadzana wyłącznie przez uprawnionego elektryka przy uwzględnieniu miejscowych i krajowych przepisów! **RU**- Установка требует специальных знаний и может производиться только сертифицированным электриком с соблюдением местных и национальных положений! **SV**- Installationen kräver fackkuns-kaper och får endast utföras av en elektriker. Lokala och nationella bestämmelser måste följas! **TR** - Kurulum uzmanlık gerektirir ve sadece yerel ve ulusal yönetmelikler dikkate alınarak yetkili bir elektrikçi tarafından yapılabilir! **HU** - A csatlakoztatás szakutadást igényel, és kizárólag feljogosított villamossági szakember végezheti el a helyi és nemzeti rendelkezések figyelembe vételével!

DE Betriebsanleitung

Wandleuchte

149471, 1011748

Anleitung sorgfältig lesen und aufbewahren!

⚠ Sicherheitshinweise für Installation und Betrieb
Nichtbeachtung kann zu Lebens-, Verbrennungs- und Brandgefahr führen!

Produkt nicht verändern oder modifizieren.

Bei Verdacht einer Fehlfunktion oder Beschädigung außer Betrieb nehmen und Händler oder Elektrofachkraft kontaktieren.

Stellen Sie keine Gegenstände auf der Leuchte ab.

Nur mit intaktem Schutzglas betreiben.

Weitere Sicherheitshinweise = **⚠**

Bestimmungsgemäße Verwendung

Wandaufbauleuchte zur festen Montage auf ebenen Untergrund.

Nur auf normal oder nicht entflammaren Flächen betreiben.

Nur in trockenen Innenräumen betreiben.

Keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker Verschmutzung aussetzen.

Leuchtmittelwechsel

⚠ Leuchte spannungsfrei schalten und abkühlen lassen.

Zugelassene Leuchtmitteltypen: R7s 78mm, 60W max.

Pflege

⚠ Produkt spannungsfrei schalten und abkühlen lassen.

Regelmäßig mit leicht angefeuchtetem (Wasser) Tuch nur äußerlich reinigen.

Montage

⚠ Stromversorgung / Anschlussleitung spannungsfrei schalten!

Nur beschriebenes Zubehör verwenden.

Nur geeignetes Montagmaterial verwenden.

Montieren wie in Abbildung dargestellt.

Elektrischer Anschluss

⊕ - Schutzklasse I (1) - Anschluss mit Schutzleiter.

Flexible Adern mit geeigneten Aderendhülsen versehen!

Außenleiter	→ Klemme L
Neutralleiter	→ Klemme N
Schutzleiter	→ Erdungsklemme

⚠ Sicheren Halt und ordnungsgemäße Funktion prüfen!

EN Operation Manual

Wall Light

149471, 1011748

Read manual carefully and keep for further use!

⚠ Safety advices for installation and operation.

Disregard may lead to danger of life, burning or fire!

Do not alter or modify the product.

Take out of service when suspecting a defect or malfunction and contact your dealer or a qualified electrician.

Do not place any objects on the luminaire.

Operate only with intact protection glass.

Additional safety advices = **⚠**

Use as directed

Surface-mounted wall light for fixed installation on a flat surface.

Operate only on normal or not inflammable surfaces.

Operate only in dry indoor area.

Do not strain mechanically or expose to strong dirt contamination.

Lamp replacement

⚠ Disconnect luminaire from mains and let it cool down.

Suitable light sources: R7s 78mm, 60W max.

Case

⚠ Disconnect product from mains and let it cool down.

Clean external surfaces regularly with a slightly moistened (water) cloth.

Installation

⚠ Switch off mains / fixed connection cable!

Use only described accessories.

Use only suitable fastening materials.

Install as shown in the figure.

Electrical connection

⊕ - Safety class I (1) - Connection with protective conductor.

Equip flexible wire ends with suitable wire ferrules!

Live conductor	→ Terminal L
Neutral conductor	→ Terminal N
Protective conductor	→ Earth terminal

⚠ Check secure fixation and proper function!



FR Mode d'emploi

Applique

149471, 1011748

Lire attentivement le mode d'emploi et le conserver dans un endroit sûr !

⚠ Consignes de sécurité pour l'installation et l'utilisation
Le non-respect peut entraîner un risque de mort, de brûlures et d'incendie !

Ne pas modifier ni altérer le produit.

En cas de soupçon de dysfonctionnement ou de dommage, arrêter

l'appareil et contacter le revendeur ou un électricien qualifié.

Ne placez aucun objet sur la lampe.

Utiliser uniquement avec verre de protection intact.

Consignes de sécurité complémentaires = **⚠**

Utilisation conforme

Applique en saillie pour montage fixe sur une surface plane.

Utiliser uniquement sur des surfaces normales ou ininflammables.

Utiliser uniquement dans des zones intérieures sèches.

Ne pas exposer à de fortes contraintes mécaniques ou à une saleté importante.

Remplacement de la source

⚠ Mettre le luminaire hors tension et laisser refroidir.

Lampes autorisées : R7s 78mm, 60W max.

Entretien

⚠ Mettre le produit hors tension et laisser refroidir.

Nettoyer régulièrement, la partie extérieure seulement, avec un chiffon légèrement humidifié (à l'eau).

Montage

⚠ Mettre l'alimentation/le câble de raccordement hors tension !

Utiliser uniquement les accessoires décrits.

Utiliser uniquement le matériel de montage approprié.

Montage comme indiqué sur l'illustration.

Raccordement électrique

⊕ - Classe de protection I (1) - Branchement avec câble de terre.

Placer des embouts adaptés sur les fils souples !

Conducteur extérieur	→ Borne L
Conducteur neutre	→ Borne N
Câble de terre	→ Borne de terre

⚠ Vérifier le bon maintien et le bon fonctionnement !



ES Manual de instrucciones

Luminaria de pared

149471, 1011748

¡Leer atentamente las instrucciones y guardarlas!

⚠ Instrucciones de seguridad para instalación y funcionamiento
¡En caso de omisión, subyace peligro de quemaduras, incendio y lesiones mortales!

Ni modificar ni transformar el producto.

En caso de sospechar mal funcionamiento, daños o deterioro, poner fuera de servicio y avisar al distribuidor o a un técnico electricista.

No coloque ningún objeto encima de la luminaria.

Operar exclusivamente con vidrio de protección intacto.

Otras instrucciones de seguridad = **⚠**

Utilización acorde a lo previsto

Luminaria de superficie de pared para la instalación fija en superficies planas.

Operar exclusivamente sobre superficies normales o no inflamables.

Operar exclusivamente en áreas interiores secas.

No exponer a fuerte esfuerzo mecánico ni a gran suciedad.

Cambio de lámparas

⚠ Desconectar tensión del producto y esperar a que se enfríe.

Tipos de lámpara autorizados: R7s 78mm, 60W max.

Cuidados

⚠ Desconectar tensión del producto y esperar a que se enfríe.

Limpiar regularmente solo el exterior con un paño húmedo (agua).

Montaje

⚠ ¡Desconectar la tensión de la alimentación de corriente/del cable de conexión!

Utilizar exclusivamente el accesorio descrito.

Utilizar exclusivamente el material de montaje adecuado.

Montar tal y como indica la ilustración.

Conexión eléctrica

⊕ - Clase de protección I (1) - Conexión con toma de tierra.

¡Dotar los hilos flexibles con punteras terminales adecuadas!

Conductor externo	→ borne L
Conductor neutro	→ borne N
Toma de tierra	→ borne de toma de tierra

⚠ ¡Revisar el buen soporte y correcto funcionamiento!



IT Istruzioni per l'uso

Lampada da parete

149471, 1011748

Leggere e conservare attentamente le istruzioni!

⚠ Avvertenze di sicurezza per installazione ed esercizio

In caso di mancata osservanza sussiste il rischio di morte, combustione e incendio!

Non alterare né modificare il prodotto.

In caso di sospetto di malfunzionamento o danneggiamento, mettere fuori servizio e contattare il rivenditore o un elettricista.

Non porre alcun oggetto sulla lampada.

Azionare solo con vetro protettivo intatto.

Altre avvertenze di sicurezza = **⚠**

Utilizzo conforme

Lampada da parete per montaggio fisso su superficie piana.

Azionare soltanto su superfici normali o non infiammabili.

Azionare soltanto in ambienti chiusi all'asciutto.

Non esporre a forti sollecitazioni meccaniche o a sporcizia intensa.

Sostituzione della lampadina

⚠ Scollegare l'apparecchio e farlo raffreddare.

Tipi di lampadina autorizzate: R7s 78mm, 60W max.

Cura

⚠ Scollegare il prodotto e farlo raffreddare.

Pulire solo esternamente a intervalli regolari con un panno leggermente imbibito di acqua.

Montaggio

⚠ Eliminare l'alimentazione elettrica / scollegare il cavo di collegamento.

Usare solo gli accessori descritti.
Usare solo materiale adatto per il montaggio.
Montare come illustrato in figura.

Collegamento elettrico
⚡ - Classe di protezione I (1) - collegamento con cavo di terra.
Utilizzare puntolini adeguati sulle estremità dei cavi elettrici!
Cavo esterno → Morsetto L
Cavo neutro → Morsetto N
Cavo di terra → Morsetto di terra

⚠ Controllare la tenuta sicura e il funzionamento corretto!

NL Gebruiksaanwijzing
Wandarmatuur
149471, 1011748

Handleiding zorgvuldig lezen en bewaren!
⚠ **Veiligheidsinstructies voor installatie en gebruik**
Niet-naleving kan levens-, verbrandings- en brandgevaar tot gevolg hebben!
Product niet wijzigen of aanpassen.
Bij het vermoeden van een defect of beschadiging niet meer gebruiken en contact opnemen met verkooppunt of elektricien.
Plaats geen voorwerpen op de lamp.
Alleen met intact veiligheidsglas gebruiken.
Overige veiligheidsinstructies = ⚠

Beoogd gebruik
Opbouw wandlamp voor vaste montage op een plat oppervlak.
Alleen op normaal of niet-ontvlambare oppervlakken toepassen.
Alleen in droge ruimten binnen gebruiken.
Niet blootstellen aan hoge mechanische belastingen of sterke vervuiling.

Lichtbronnen vervangen
⚠ Product spanningsvrij maken en laten afkoelen.
Toegestane lichtbronnen: R7s 78mm, 60W max.

Verzorging
⚠ Product spanningsvrij maken en laten afkoelen.
Regelmatig met iets vochtige (water) doek alleen aan de buitenkant reinigen.

Montage
⚠ Stroomtoevoer / aansluitkabel spanningsvrij maken!
Uitsluitend de beschreven accessoires gebruiken.
Uitsluitend geschikt montage materiaal gebruiken.
Monteren zoals op de afbeelding is weergegeven.

Elektrische Ansluiting
⚡ - Veiligheidsklasse I (1) - aansluiting met aardedraad.
Flexibele draden voorzien van geschikte adereindhulzen!
Fasedraad → Klem L
Nuldraad → Klem N
Aardedraad → Aardklem

⚠ Controleren op stevige bevestiging en correcte werking!

DA Driftsvejledning
Væglampe
149471, 1011748
Læs vejledningen grundigt og opbevar den!
⚠ **Sikkerhedshenvisninger vedrørende installation og brug**
Manglende overholdelse kan resultere i livsfare, forbrændinger og brand!
Der må ikke foretages ændringer eller modifikationer af produktet.
Ved mistanke om fejlfunktion eller beskadigelse skal produktet tages ud af drift. Kontakt så forhandleren eller en el-installatør.
Undlad at stille genstande på lampen.
Må kun anvendes med ubeskadiget beskyttelsesglas.
Yderligere sikkerhedshenvisninger = ⚠

Tilsigtet anvendelse
Overflademonteret væglampe til fast installation på plan overflade.
Må kun anvendes på normalt eller ikke antændelige flader.
Må kun anvendes i tørre indendørs rum.
Må ikke udsættes for kraftige mekaniske belastninger eller stærk forurening.

Skift af lyskilde
⚠ Afbryd spændingsforsyningen til lampen og lad den køle af.
Tilladte typer lyskilder: R7s 78mm, 60W max.

Pleje
⚠ Afbryd spændingsforsyningen til produktet og lad den køle af.
Rens regelmæssigt og kun på ydersiden med en let fugtet klud (vand).

Montage
⚠ Strømforsyningen / tilslutningsledningen skal gøres spændingsfrit!
Anvend kun det beskrevne tilbehør.
Anvend kun egnet montage materiale.
Monteres som vist på billedet.

Elektrisk forbindelse
⚡ - Beskyttelsesklasse I (1) - tilslutning med beskyttelsesleder.
Flexibele kabler skal forsynes med egnede kabelendemuffer!
Yderleder → Klemme L
Neutralleder → Klemme N
Beskyttelsesleder → Jordklemme

⚠ Kontroller med hensyn til sikker fastgøring og korrekt funktion!

PL Instrukcja obsługi
Lampa ścienna
149471, 1011748

Instrukcję należy dokładnie przeczytać i ją zachować!
⚠ **Zasady bezpiecznej instalacji i eksploatacji**
Brak przestrzegania zasad może powodować zagrożenie życia, prowadzić do powstania poparzeń i pożaru!
Nie wolno dokonywać zmian ani modyfikacji produktu.
W przypadku podejrzenia wadliwego działania lub uszkodzenia wyłączyć i skontaktować się ze sprzedawcą lub uprawnionym elektrykiem.
Nie stawiać żadnych przedmiotów na oprawie oświetleniowej.
Używać wyłącznie w połączeniu z nienaruszonym szkłem ochronnym.
Dalsze zasady bezpieczeństwa = ⚠

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Natynkowa lampa ścienna do stałego montażu na płaskiej powierzchni.
Używać wyłącznie na normalnie palnych lub niepalnych powierzchniach.
Eksploatować wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

Nie poddawać silnym obciążeniom mechanicznym ani nie narażać na mocne zabrudzenie.

Wymiana źródła światła
⚠ Odłączyć oprawę od napięcia i pozostawić do ostygnięcia.
Dopuszczalne typy żarówek: R7s 78mm, 60W max.

Dbałość
⚠ Odłączyć produkt od napięcia i pozostawić do ostygnięcia.
Czyścić regularnie tylko z zewnątrz przy użyciu lekko zwilżonego (wodą) ręcznika.

Montaż
⚠ Należy odłączyć zasilanie / przewód przyłączeniowy od napięcia!
Korzystać wyłącznie z opisanych akcesoriów.
Korzystać wyłącznie z odpowiednich materiałów montażowych.
Montować zgodnie z rysunkiem.

Przyłączenie elektryczne
⚡ - Klasa ochronności I (1) - podłączenie przy pomocy przewodu ochronnego.
Elastyczne żyły zabezpieczyć przy pomocy odpowiednich końcówek!
Przewód zewnętrzny → zacisk L
Przewód neutralny → zacisk N
Przewód ochronny → zacisk uziemiający

⚠ Sprawdzić bezpieczne mocowanie i prawidłowe działanie!

RU Инструкция по эксплуатации
Настенный светильник
149471, 1011748
Внимательно прочитать и сохранить инструкцию!
⚠ **Указания по безопасности при установке и эксплуатации**
Несоблюдение указаний может представлять угрозу для жизни, создавать угрозу ожогов и пожара!
Не выполнять изменений или модификаций в продукте.
При подозрении на неправильное функционирование или повреждение выключить продукт и проконсультироваться с торговым предприятием или специалистом-электриком.
Не помещайте на светильник посторонние предметы.
Эксплуатировать только с установленным защитным стеклом.
Дополнительные указания по безопасности = ⚠

Предполагаемое использование
Настенный накладной светильник для стационарной установки на ровной поверхности.
Эксплуатировать только на нормальных или негорючих поверхностях.
Эксплуатировать только в сухих помещениях.
Не подвергать сильным механическим нагрузкам или сильному загрязнению.

Замена источника света
⚠ Отключить питание светильника и дать ему остыть.
Разрешенные типы источников света: R7s 78mm, 60W max.

Уход
⚠ Отключить питание продукта и дать ему остыть.
Регулярно чистить только снаружи слегка увлажненной (вода) салфеткой.

Монтаж
⚠ Выключить электропитание / снять напряжение с соединительного кабеля.

Использовать только описанные аксессуары.
Применять только подходящий монтажный материал.
Монтировать, как показано на рисунке.

Электрическое подключение
⚡ - Класс защиты I (1) - подключение с защитным проводом.
Установить на гибкие провода подходящие кабельные наконечники!
Внешний проводка → клемма L
Нейтральный провод → клемма N
Защитный провод → клемма заземления

⚠ Проверить надежное крепление и надлежащее функционирование!

SV Bruksanvisning
Väggarmatur
149471, 1011748

Läs igenom och förvara anvisningarna noggrant!
⚠ **Säkerhetsinformation för installation och drift**
Det finns risk för livsfarliga skador, brännskador och brand om inte anvisningarna följs!
Produkten får inte ändras eller modifieras.
Vid misstanke om fel eller skador får produkten inte användas. Kontakta återförsäljaren eller en elektriker.
Placera inga föremål på lampan.
Använd endast med oskadat skyddsglas.
Ytterligare säkerhetsinformation = ⚠

Avsedd användning
Ytmonterad vägglamppa för fast installation på en plan yta.
Använd endast på normalt eller icke antändliga ytor.
Använd endast i torra utrymmen inomhus.
Utsätt inte för kraftig mekanisk belastning eller kraftig nedsmutsning.

Byta ljuskälla
⚠ Koppla armaturen spänningsfri och låt den svalna.
Tillåtna ljuskällor: R7s 78mm, 60W max.

Skötsel
⚠ Koppla produkten spänningsfri och låt den svalna.
Rengör regelbundet med en något fuktad trasa (vatten).

Montage
⚠ Koppla strömförsörjningen / anslutningskabeln spänningsfri!
Använd endast de tillbehör som anges.
Använd endast lämpligt monteringsmaterial.
Montera enligt bilden.

Elektrisk anslutning
⚡ - Skyddsklass I (1) - Anslutning med skyddsledare.
Förse flexibla ledare med lämpliga ändhylsor!
Ytterledare → klämma L
Neutralledare → klämma N
Jordledare → Jordklämma

⚠ Kontrollera att allt sitter fast ordentlig och fungerar!

TR Kullanma kılavuzu
Duvar lambası
149471, 1011748
Kılavuzu dikkatle okuyun ve saklayın!
⚠ **Kurulum ve işletim için güvenlik uyarıları**

Uyarılara uymama ölüm, yanma ve yangın tehlikesine yol açabilir!

Úrúnde d  g  st  rtme veya y  n  den uyarılama   sl  mi yapmayın.

Hatalı   alıřma ř  phesinde veya bir hasar durumunda kapat  n ve satıcıya veya bir elektrik  iye bařvurun.

Ayd  nlatmanın   zerine nesneler koymay  n.

Sadece saėlam koruyucu cam ile   alıřtır  n.

D  rer g  venlik uyarıları = 

Amaca uygun kullanım

D  z y  zeylere kalıcı montaj i  in duvara monte   lık.

Sadece normal veya yanıcı olmayan y  zeylerde kullan  n.

Yalnızca kuru kapalı i   mek  nlarda   alıřtır  n.

G    l   mekanik y  klere veya g    l   kirlenmeye maruz bırakmayın.

  ıklandırma aracı d  ėiřimi

 Lambayı gerilimsiz hale getirin ve soėumaya bırak  n.

Onaylı ampul tipleri: R7s 78mm, 60W max.

Bakım

   r  n   gerilimsiz hale getirin ve soėumaya bırak  n.

Sadece hafif  e   slat  lm  ř (su ile) bir bezle d  zenli olarak temizleyin.

Montaj

 G     kaynaė  n   / baėlant   hatt  n   gerilimsiz hale getirin.

Sadece a  ıklanan aksesuarları kullan  n.

Sadece uygun montaj malzemelerini kullan  n.

Montaj   ř  kilde g  sterildiė i gibi yap  n.

Elektrik baėlantısı

 - Koruma sınıfı I (1) - Koruyucu iletkenli baėlant  .

Esnek kabloları uygun kablo ucu kovanları ile donat  n!

D��ř iletken	→ Terminal L
N��tr iletken	→ Terminal N
Koruyucu iletken	→ Topraklama terminali

 G  venli tutuř ve d  zg  n   alıřma i  in kontrol edin!

**Haszn  lati utasítás****Fali l  mpatest**

149471, 1011748

Olvassa el figyelmesen   s   r  zze meg az utasítás  t!

 **A csatlakoztat  sra   s   zemeltet  sre vonatkoz   biztons  gi**

utasítások**Figyelmen k  v  l hagy  sa   let-,   g  s-   s t  zvesz  lyhez vezethet!**

Ne v  ltoztassa meg vagy m  dosítsa a term  ket.

M  k  d  si hiba vagy s  r  l  s gyan  ja esetén helyezze   zemen k  v  l,   s

vegye fel a kapcsolatot a keresked  vel vagy egy villamoss  gi

szakemberrel.

Ne helyezzen semmit a term  kre.

Kiz  r  lag   p v  d    veg meė l  te esetén   zemeltesse.

Tov  bbi biztons  gi utasítások = 

Rendeltet  sszer   haszn  lat

Fel  letre szerelhet   fali l  mpa v  zszintes fel  letre t  rt  n   r  gz  t  shez.

Kiz  r  lag norm  l vagy nem gy  l  kony fel  leten   zemeltesse.

Kiz  r  lag sz  raz bels   t  rben   zemeltesse.

Ne tegye ki er  s mechanikus   g  nybev  telnek vagy er  s

szennyez  d  snek.

Vil  g  t  eszk  z cser  je

 Fesz  lt  s  gmentes  tse a l  mp  t   s hagyja leh  lni.

Haszn  lhat   f  nyforr  s: R7s 78mm, 60W max.

  pol  s

 Fesz  lt  s  gmentes  tse a term  ket,   s hagyja leh  lni.

Tiszt  tsa meg rendszeresen k  v  rl  l enyh  n nedves (vizes) t  rl  kend  vel.

  sszeszerel  s

 Fesz  lt  s  gmentes  tse az   ramell  t  st / csatlakoz  vezet  ket!

Kiz  r  lag a le  rt tartoz  kot haszn  lja.

Kiz  r  lag alkalm  s szerel  anyagot haszn  ljon.

Az   br  n felt  ntetett m  don szerelje be.

Elektromos Csatlakoz  s

 - I (1) v  delmi oszt  ly - csatlakoztat  s v  d  vezet  vel.

L  ssa el a rugalmas ereket meė fele     rv  gh  vellyel!

K��ls�� vezet��k	→ L kapocs
Nullavezet��k	→ N kapocs
V��d��vezet��	→ f��ld��l�� kapocs

 Ellen  r  zze a biztons  gos meė t  maszt  st   s az el    r  sszer   m   k  d  st!